



## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

# COFFRE-FORT POUR CHAMBRES D'HÔTEL «MD»

Edition 02.2022



## **Merci beaucoup**

Nous tenons à vous remercier d'avoir choisi Waldis en matière de sécurité.

En achetant un coffre-fort, vous avez choisi un produit testé conformément à la norme EN1143-1. Un produit de qualité suisse avec une sécurité testée par le VdS.

**Veillez lire attentivement ces instructions avant de mettre votre coffre-fort en service !**

### **Votre contact pour les questions**

**WALDIS Tresore AG**

Hofwissenstrasse 20

CH-8153 Rümlang

Téléphone: +41 43 211 12 00

Fax: +41 43 211 12 12

E-Mail: [info@tresore.ch](mailto:info@tresore.ch)

# Table des matières

1. Serrure de coffre-fort .....	1
1.1. Programmation pour la direction de l'hôtel .....	1
1.1.1. Nouvelle programmation du code maître .....	1
1.2. Ouverture d'urgence .....	1
1.2.1. Ouverture d'urgence avec le code maître .....	1
1.2.2. Ouverture d'urgence avec clé .....	1
2. Alimentation électrique .....	2
1.2.3. Changement des piles .....	2

# 1. Serrure de coffre-fort

## 1.1. Programmation pour la direction de l'hôtel

### 1.1.1. Nouvelle programmation du code maître

- Saisir tout d'abord un code d'hôte et fermer la porte du coffre
- Saisir le code maître actuel (code maître par défaut ENTER-ENTER 210104 ENTER)

**Veillez impérativement remplacer le code maître par défaut par un code maître personnel**

- Appuyer sur la touche ENTER dans les 10 secondes
- Saisir le nouveau code maître (1 à 6 chiffres)
- Appuyer sur la touche ENTER
- Appuyer sur la touche ENTER dans les 10 secondes
- Saisir à nouveau le nouveau code maître
- Appuyer sur la touche ENTER
- Le nouveau code maître est ainsi enregistré

## 1.2. Ouverture d'urgence

### 1.2.1. Ouverture d'urgence avec le code maître

- Appuyer sur la touche ENTER-ENTER
- Saisir le code maître
- Appuyer sur la touche ENTER
- Le serrure s'ouvre après 10 secondes

### 1.2.2. Ouverture d'urgence avec clé

- Retirer la protection adhésive ou dévissez la poignée d'ouverture (selon le modèle)
- Insérer la clé dans la bonne position en pressant légèrement et jusqu'à la butée
- Dans cette position, la porte s'ouvre mécaniquement

## 2. Alimentation électrique

### 1.2.3. Changement des piles

- Dévisser la vis située à l'intérieur de la porte du côté de la charnière
- Tirer légèrement vers l'arrière la plaque à l'intérieur de la porte (en direction de la charnière) pour dévoiler le compartiment des piles

