



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

SERRURE DE COFFRE-FORT CAWI BLUECAM

Serrure de porte électronique pour coffres-forts WA

Edition 08.2020

Merci beaucoup

Nous tenons à vous remercier d'avoir choisi Waldis en matière de sécurité.

En achetant un coffre-fort, vous avez choisi un produit testé conformément à la norme EN1143-1. Un produit de qualité suisse avec une sécurité testée par le VdS.

Veillez lire attentivement ces instructions avant de mettre votre coffre-fort en service !

Votre contact pour les questions

WALDIS Tresore AG

Hofwisenstrasse 20

CH-8153 Rümlang

Téléphone: +41 43 211 12 00

Fax: +41 43 211 12 12

E-Mail: info@tresore.ch

Table des matières

1. Serrure de coffre-fort.....	1
1.1. Informations générales	1
1.1.1. Ouverture de la serrure	1
1.1.2. Ouvrir avec le code utilisateur	1
1.1.3. Ouvert après 4 entrées de code incorrectes	2
1.1.4. Ouvrir avec le code maître	2
1.1.5. Verrouillage par l'utilisateur	3
2. Programmation du code.....	4
1.2. Menu de programmation des codes	4
1.2.1. Programmation/modification du code utilisateur	4
1.2.2. Modification du code maître	4
1.2.3. Changement du code utilisateur par le code maître.....	5
3. Alimentation électrique.....	6
3.1. Général.....	6
4. Mot de passe.....	7
4.1. Règles générales de base	7
4.1.1. Évitez les mots de passe évidents	7
4.1.2. Conseils	7
4.1.3. Dernier point mais non le moindre	7

1. Serrure de coffre-fort

1.1. Informations générales

Pour votre sécurité, vous devez changer ces codes d'usine immédiatement N'effectuez tous les changements de code que lorsque le coffre est ouvert et que la serrure est en position fermée.

1.1.1. Ouverture de la serrure

Le code usine de l'utilisateur est 1-2-3-4

Le code maître d'usine est 0-7-1-2-3-2

Procédure

1. Lors du changement du code utilisateur/code maître, la serrure doit d'abord être ouverte avec le code utilisateur/code maître valide.
2. N'utilisez pas de données personnelles telles que les anniversaires ou les numéros de téléphone pour vos nouveaux codes.
3. Si la serrure n'est pas fermée ou ouverte dans les 3 secondes après avoir appuyé sur le bouton ON, l'électronique s'éteint. Appuyez à nouveau sur le bouton ON et répétez la procédure
4. Si le délai de saisie d'un nouveau code est dépassé, l'électronique s'éteint. L'ancien code reste valable
5. Chaque saisie correcte de la touche pendant l'ouverture et la fermeture est confirmée par un signal sonore et un clignotement vert de la LED. Ces signaux ne sont pas pris en compte dans les instructions ultérieures
6. Ne jamais utiliser la force
7. N'ouvrez jamais le boîtier de la serrure. Sinon, vous compromettez le fonctionnement de la serrure et perdez tout droit à la garantie.

1.1.2. Ouvrir avec le code utilisateur

Appuyez sur le bouton ON	  
Appuyez sur dans les 10 secondes et entrez votre code d'utilisateur à 4 chiffres.	 10 secondes
Tournez la poignée dans les 3 secondes. La serrure est ouverte	 

Si vous avez saisi un code utilisateur incorrect, un signal sonore est émis plusieurs fois et la LED s'allume en rouge. Une fois le voyant éteint, appuyez sur le bouton ON et recommencez à saisir le code.

1.1.3. Ouvert après 4 entrées de code incorrectes

Après 4 saisies incorrectes du code, la serrure se verrouille pendant 30 secondes. Aucune entrée n'est possible pendant cette période de verrouillage	
Une fois le temps de blocage écoulé, la LED rouge s'éteint et une tonalité est émise plusieurs fois.	
Appuyez sur le bouton ON	  
Entrez votre code d'utilisateur à 4 chiffres dans les 10 secondes.	 3 secondes
Tournez la poignée dans les 3 secondes. La serrure est ouverte	 

Si un code utilisateur incorrect est à nouveau saisi à l'étape 4, la serrure entre à nouveau dans une période de verrouillage de 30 secondes.

1.1.4. Ouvrir avec le code maître

Appuyez sur le bouton ON et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant lumineux devienne vert fixe.	
Appuyez sur le code maître à 6 chiffres	 10 secondes
Tournez la poignée dans les 3 secondes. La serrure est ouverte	

Le code maître est uniquement destiné à une utilisation d'urgence lorsqu'aucun code utilisateur ou administrateur n'est connu.

1.1.5. Verrouillage par l'utilisateur

Appuyez sur le bouton ON	  
Attendez que le signal s'allume en permanence	 3 secondes
Tournez la poignée dans les 3 secondes. La serrure est verrouillée	 

La procédure de fermeture est la même pour les deux utilisateurs.

2. Programmation du code

1.2. Menu de programmation des codes

ATTENTION : Toute reprogrammation de code doit être effectuée avec la porte ouverte !

⇒ Modifier d'un point à l'autre, toujours en moins de 10 secondes

1.2.1. Programmation/modification du code utilisateur

Appuyez sur le bouton ON	
Entrez le code utilisateur à 4 chiffres	 10 secondes
Tournez la poignée dans les 3 secondes. La serrure est ouverte	
Appuyez sur le bouton ON et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant vert soit allumé en permanence et entrez le nouveau code utilisateur à 4 chiffres dans les 5 secondes.	 5 secondes
Le nouveau code d'utilisateur est accepté	

Si le délai de saisie du nouveau code a été dépassé à l'étape 4, l'électronique s'éteint. L'ancien code reste valable.

1.2.2. Modification du code maître

Appuyez et maintenez le bouton ON jusqu'à ce que la LED s'allume en continu.	
Appuyez sur le code maître à 6 chiffres	 10 secondes
Tournez la poignée dans les 3 secondes. La serrure est ouverte	
Entrez le nouveau code maître à 6 chiffres dans les 5 secondes.	
Le nouveau code maître est accepté	

1.2.3. Changement du code utilisateur par le code maître

Appuyez et maintenez le bouton ON jusqu'à ce que la LED s'allume en continu.	
Commencez à saisir le code maître dans les 5 secondes	 10 secondes
Tournez la poignée dans les 3 secondes. La serrure est ouverte	
Appuyez sur le bouton ON et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant lumineux devienne vert fixe.	
Saisissez le nouveau code d'utilisateur valide dans les 5 secondes	 5 secondes
Le nouveau code d'utilisateur est accepté	  

3. Alimentation électrique

3.1. Général

La serrure est alimentée par une pile bloc alcaline de 9 volts.

Si le voyant rouge clignote après avoir appuyé sur le bouton ON, la batterie est presque vide. Changez la batterie dès que possible.

Si la LED clignote cinq fois en rouge après avoir appuyé sur le bouton ON et est suivie d'un triple bip, le code ne peut plus être saisi en raison d'un manque d'alimentation. Après avoir saisi le premier chiffre du code, la LED s'éteint. Remplacez immédiatement la batterie.

Pour changer la pile, desserrez le boulon M4 et l'écrou M18 à l'arrière de la serrure. Soulevez le couvercle de la pile sur le boîtier de la serrure et remplacez la pile. Remettez le couvercle de la batterie en place et serrez l'écrou et le boulon.

Si la pile est tellement vide qu'il n'est plus possible de saisir un code et donc d'ouvrir le coffre-fort, la serrure peut être alimentée de l'extérieur. Pour ce faire, placez une pile monobloc de 9 volts aux points d'alimentation de l'unité d'entrée (voir Fig. 1) et ouvrez la serrure comme décrit au point 3. Veuillez toujours vous débarrasser des piles usagées dans le respect de l'environnement.

4. Mot de passe

4.1. Règles générales de base

4.1.1. Évitez les mots de passe évidents

- Pas de valeurs triviales comme 000000, 0815, 123456
- N'utilisez pas comme mot de passe votre propre date d'anniversaire, la plaque d'immatriculation de votre voiture, votre numéro de téléphone ou votre nom (le vôtre, celui de votre femme/mari, de vos enfants, de vos animaux domestiques, de votre entreprise, de votre lieu de résidence, etc. N'utilisez pas de mots de passe standard tels que "password" ou "safe".
- Écrire à l'envers est aussi trop facile
- N'utilisez pas un mot de passe que vous utilisez déjà
- Les mots de passe importants ne doivent pas avoir de structure logique

4.1.2. Conseils

- La première règle : **un mot de passe n'est sûr que s'il reste secret !**
- Mémorisez les mots de passe - ne les écrivez nulle part !
- Considérez toutes les touches si possible (les marques d'usure sur le clavier révèlent les numéros individuels avec le temps)

4.1.3. Dernier point mais non le moindre

Réfléchissez à la manière dont le mot de passe peut être conservé si le propriétaire ne peut plus le divulguer (par exemple, en cas de décès). Laissez une enveloppe fermée à votre notaire.

